

Bio-Seal

PIN 번호 변경

UNION
COMMUNITY

1. 현재 PIN 번호에 현재 사용하고 있는 8 자리 PIN 번호를 입력해주세요.
(변경한 적 없을 경우 초기 PIN 번호는 00000000 입니다.)
2. 변경할 PIN 번호와 변경할 PIN 번호 확인에 동일한 8 자리 숫자를 입력한 뒤 변경 버튼을 눌러주세요.

BioSeal PIN

PIN 번호 변경

> 현재 PIN 번호
00000000

> 변경할 PIN 번호
12345678

> 변경할 PIN 번호 확인
12345678

변경 닫기

PIN 번호 초기화

지문보안 토큰의 PIN번호를 분실했거나 인증이 5회이상 오류로 지문보안 토큰이 잠겨있는 경우 사용 합니다.

PIN 번호는 "00000000"으로 초기화 됩니다.

PIN 번호 초기화 후에는 보안성을 위해 PIN 번호 변경을 권장 합니다.

초기화

3. 확인버튼을 눌러 지문을 인증해주세요.

BioSeal PIN

PIN 번호 변경

> 현재 PIN 번호
●●●●●●●●

> 변경할 PIN
●●●●

> 변경할 PIN
●●●●

변경 닫기

PIN 번호 초기화

지문보안 토큰의 PIN번호를 분실했거나 인증이 5회이상 오류로 지문보안 토큰이 잠겨있는 경우 사용 합니다.

초기화 됩니다.

성을 위해 PIN

바이오 검증

! 잠시 후 지문센서 불빛이 켜진 후 등록된 지문을 검증하세요

확인 취소



미리 손가락을 올려놓지 마시고 불이 켜진 것을 확인한 후에 손가락을 올려주세요.
 (불빛은 5 초간 점멸되며 불빛이 꺼지기 전에 손가락을 올려 인증해야 합니다.)

5. PIN 번호 변경이 완료되었습니다.

